


LP-1010MF/1020MFカウント値確認パネル操作

カウンタ情報のパネル表示操作方法

プリント  キーを押し、LCD液晶表示の『プリントできます』表示を確認します。

その後  を押しとLCDパネルに表示されます。

※ 待機中やコピー、配信、ファイル モードでは表示されません。