

# インストール時の設定

## ■ User 変更可能設定内容(お客様にてプロッタパネルより変更可能な項目です)

- SMTPサーバーのIPアドレス ※ お客様のメールサーバーのアドレス(数字:XXX.XXX.XXX.XXX)
- 客先TEL番号 お客様の電話番号(半角:XXX-XXXX-XXXX)
- 客先FAX番号 お客様のFAX番号(半角:XXX-XXXX-XXXX)
- DSS TEL番号 SIIT 受付電話番号(半角:03-5645-1703)
- DSS FAX番号 SIIT 受付 FAX 番号(半角:03-5645-1724)
- 自動電子メール送信の ON/OFF OFF:FAX 対応 ON:E-Mail 対応
- 自動 FAX 用紙出力の ON/OFF お客様が自動出力をやめたい場合は、OFF

## ■ SIIT設定内容(お客様にてプロッタパネルより変更不可能な項目です)

- ユーザーID MID(半角大文字:LPXXXXXXXXXX)
- MFG\_No 機械のMFG(S/N)(半角大文字:XXXXXXXXXX)
- FROM 発信者名 ※ プロッターから送信する場合のE-Mailアドレス  
(半角小文字:xxxx@xxx.xx.xx)
- 情報出力日 自動出力日(半角:基本は 25)
- 情報出力時刻 自動出力時間(半角:基本は 12)
- 情報送信先 TO ※ SIIT 受け取りメールアドレス(半角小文字:lpcount@seiko-l.co.jp)  
(お客様が SIIT に直接 E-Mail を送りたい場合には、お客様指定のアドレス)
- 情報送信先 CC ※ プロッタからの参考配布先E-Mailアドレス  
(半角小文字:lpcount@seiko-l.co.jp)
- Subject 機種名(半角大文字:LP-2XXXXXX)  
(LP-2160/2020EX:プロッタの機種名)
- IPアドレス(プロッタ) プロッタのIPアドレス(数字:XXX.XXX.XXX.XXX)
- ステータスポート番号(プロッタ) プロッタのポート番号(数字:XXXX)

※FAXにてカウンター値確認を行う場合は、Mail関係の設定はありません。